



UWAGA – Dzieci zawsze powinny używać miecza pod opieką dorosłych.

UWAGA – Miecz zasilany jest baterią litowo-jonową. Podczas wymiany proszę pamiętać o umieszczeniu baterii zgodnie z ładunkami (plus do plusa, minus do minusa).

1. Przed użyciem ładuj miecz ładowarką USB przez przynajmniej 4 godziny. Miecz da znać, że jest naładowany sygnałem dźwiękowym.
2. Zdejmij folię z ostrza i wsuń je do rękojeści. W saszetce znajdziesz wkręty i imbusa – umieść wkręty w górnej części rękojeści i dokręć je imbusem do poczucia umiarkowanego oporu.
3. Wybudzenie miecza – przytrzymaj przycisk na 10 sekund.
4. Różnymi funkcjami miecza można operować gdy jest włączony lub wyłączony. Pamiętaj, że wduszenie przycisku rozumiemy jako szybkie pojedyncze kliknięcie, natomiast przytrzymanie jako wduszenie i trzymanie przez kilka sekund. Dioda w przycisku będzie migać co pół sekundy, żeby ułatwić Ci sterowanie.

Gdy miecz jest **włączony**:

Pojedyncze wduszenie	Strzał blastera
Przytrzymanie do 1 mignięcia	Efekt zwarcia
Przytrzymanie do 2 mignięć	Zmiana kolorów. Kolory zaczną się zmieniać. Zatwierdź kolor wduszając przycisk.
Przytrzymanie do 3 mignięć	Szybka zmiana koloru
Przytrzymanie do 4 mignięć	Wyłączenie miecza

Gdy miecz jest **wyłączony** i wybudzony:

Pojedyncze wduszenie lub ruch rękojeścią w dół i górę	Włączenie miecza
Przytrzymanie do 1 mignięcia	Zmiana głośności (wyciszony/cichy/głośny)
Przytrzymanie do 2 mignięć	Zmiana efektów świetlnych (stabilny/niestabilny/puls)
Przytrzymanie do 3 mignięć	Aktywacja włączenia miecza za pomocą ruchu
Przytrzymanie do 4 mignięć	Aktywacja efektu zderzenia (flash on clash)
Przytrzymanie do 5 mignięć lub przekręcenie rękojeści	Zmiana motywu dźwiękowego